FAHRSILOSANIERUNG

UNIVERSAL WS/GR / SILOSCHUTZ 66 / VERISIL / WEISS STREICHFERTIG

(Innen- u. Außenanstrich)

(Innen- u. Außenanstrich)

(Innenschutzanstrich)

(Innenschutzanstrich)

1

VORARBEITEN

- Die zu streichenden Flächen müssen tragfähig, saugfähig, feingriffig, sauber und trocken sein
- Bei Neusilos, mit sehr glatten Betonoberflächen, ist ein leichtes Anrauen erforderlich

2

REINIGUNG

- Entsäuerung/Neutralisierung des Untergrundes - Achtung : Wasser allein reicht nicht aus !
- **DESILAN Silo-Reinigungskonzentrat SRK 44** verwenden
 - Mischungsverhältnis je nach Befall ca. 1 : 10
- Auf Untergrund mittels Druckbehälter aufsprühen - max. 20 - 30 Minuten einwirken lassen
- Mit Hochdruckreiniger und Dreckfräse gründlich abwaschen und trocknen lassen
- **Achtung: Ohne die o.g. Vorreinigung bzw. Neutralisierung des Untergrundes mittels DESILAN Silo-Intensivreiniger SRK 44 wird eine evtl. Reklamation bezüglich Untergrundhaftung der Beschichtung nicht anerkannt!**

3

AUSBESSERUNGEN

- Bei Reparaturarbeiten am Untergrund ist kunstharzvergüteter Feinputz zu verwenden (kein Schnellzement gebundenes Material !)
- Austrocknungszeiten des Herstellers beachten / berücksichtigen

4

VORANSTRICH / GRUNDIERUNG

- Gewählten Anstrich mit max. 30% Wasser verdünnen (mechanisch gut verrühren) und auftragen
- Der Voranstrich sorgt für eine sehr gute Tiefenverankerung und Haftung der nachfolgenden Deckanstriche / Beschichtungen

5

DECKANSTRICH/E

- **Gewählten Anstrich unverdünnt** gründlich mit Rührwerk mischen und mittels Deckenbürsten, Farbrollen oder Airlessgerät auftragen
- **Achtung:** bei Neubeschichtung **zwei** Deckanstriche auftragen
Nicht bei Biogas-Anlagen verwenden

Nicht bei hohen Außentemperaturen mit direkter Sonneneinstrahlung streichen
▶ Blasenbildung und/oder Rissbildung